ИНСТРУКЦИЯ ЗА МОНТАЖ И ПОДДРЪЖКА

КЛЮЧ - ПОПЛАВЪК

MAC3 KEY – SMALL – MAC5

Тази инструкция е приложение на български език към фабрично поставената инструкция, съдържаща се в опаковката на продукта.

Регулаторите отговарят на изискванията на стандарт **IEC EN 60730** и на основните предписания на Директива **93/68/EEC**.

Устройството е предназанчено да се окомплектова с помпа или ел.вентил, посредством гъвкав кабел и позволява регулирането на нивото на течността, в която е потопено.

МОНТАЖ

За да се осигури ефективната работа на уреда, е необходимо електрическият кабел да бъде фиксиран в резервоара или в кладенеца, както е показано на фиг. 5 и 6.

Дължината на кабелния отрязък между точката на закрепването и регулиращото устройство определя работния ход на поплавъка и оттам нивата на изключване и включване на помпата. Също така е необходимо да се провери дали поплавъкът не е възпрепятстван при своето движение.

В никакъв случай не трябва да бъдат правени снадки на кабела за регулатора на нивото. Евентуална кабелна снадка не трябва при никакви обстоятелства да бъде потапяна във водата.

Ако регулаторът се използва за регулиране на нивото на напълване, уредбата трябва да бъде снабдена с подходящ преливник.

МОНТИРАНЕ НА ПРОТИВОТЕЖЕСТТА (инструкцията е приложена в опаковката)

За точното монтиране на противотежестта следвайте процедурата показана на фиг. 7.

1. Вкарайте кабела в противотежестта, откъм конусната част, като я завъртите. Това ще предизвика отделяне на пластмасовия пръстен вкаран във входния отвор (ако е необходимо помогнете си с отвертка). Поставете пръстена в точката на закрепване на кабела.

2. Фиксирайте противотежестта към пръстена, като приложите лек натиск и го завъртите.

Противотежестта се доставя само при поискване.

ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ВРЪЗКИ

Регулаторът може да бъде използван за напълване или изпразване, в зависимост от връзките направени между клемите на микро- изключвателя и кабела.

За правилен монтаж на изделието виж схемите на свързване дадени на фиг. 1-2-3-4.

Винаги изключвайте захранването от главното табло, преди да предприемете някакви работи по поплавъка.

ЗАБЕЛЕЖКА:

Когато правите връзките описани по-горе, уверете се, че максималната мощност на двигателя не надвишава стойностите посочени на регулатора за ниво.

Захранващият кабел е неразделна част от уреда. Ако кабелът е повреден, цялото устройство трябва да бъде сменено. Ремонти по самия кабел не се допускат.

Заземителният жълто-зелен проводник трябва да бъде свързан към подходяща заземителна клема, като неговото сечение не трябва да е по-малко от 1 мм^2. Заземителната клема трябва да бъде ефективно осигурена срещу разхлабване.

Проводник, който не се използва трябва да бъде подходящо изолиран.

ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Максимална работна температура	50^0 C
Защитен клас	**IP68** (изпитан от IMQ на дълбочина 1 метър за период от 7 дни при температура на водата 50^0 C)
Изпитване за надеждност MAC3	Уредът е преминал изпитване с потапяне на дълбочина 10 метра, при температура на водата 50^0 C, за период от 7 дни
Автоматика	1B (микро- прекъсвач в работен режим)